



DÔLEŽITÉ POKYNY K SAUNOVÝM PECIAM

Pred inštaláciou si ho starostlivo prečítajte a bezpodmienečne ho dodržujte.

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

aby vám tieto saunové kachle dlho slúžili na vašej plnej spokojnosti, chceli by sme vás požiadať o dodržanie nasledujúcich bodov, ktoré sa týkajú inštalácie saunových kachlí a ich prevádzky v saunovej kabíne.

- Inštalujte saunovú pec presne podľa návodu na obsluhu, ktorý je priložený k baleniu.
- **Saunové pece KARIBU 9kW sú zaradené medzi vyhradené technické zariadenia podľa zákona č. 250/2021 Zb. a Nariadenie vlády 190/2022 Zb.**
- **Montáž týchto saunových pecí 9kW musí vykonávať výhradne držiteľ oprávnenia podľa § 8 a 9 zákona č. 250/2021 Zb. (predtým vyhlášky č. 50/1978 Zb.).**
- **Pred spustením a používaním saunových pecí 9kW je nutné previesť vstupnú revíziu.**
- **Všetky skrutky v svorkovniciach a zástrčkové spojenia v riadiacom prístroji aj v peci sa musia skontrolovať a prípadne dotiahnuť. (Pri uvoľnených skrutkových spojeniach môže dôjsť k roztaveniu káblov.)**
- Pri montáži je nutné dbať na to, aby sa saunová pec namontovala doprostred kabíny priamo nad otvor. (Optimálny otvor prívodu vzduchu je 40 cm široký a 15 cm vysoký, alebo vyvŕtajte 3-4 otvory s priemerom cca 70 mm).
- Vzdialenosť od podlahy, pokiaľ nie je stanovené inak pri danom konštrukčnom rade, musí byť 30 cm.
- Saunové kamene sa musia voľne položiť na miesto na to určené. Pre tento typ saunovej pece spravidla úplne postačí 10-12 kg saunových kameňov. Dbajte na to, aby medzi kameňmi zostalo čo najviac veľkých medzier, ktorými môže saunovou pecou cirkulovať dostatočný objem čerstvého vzduchu. Objem vzduchu by mal v saunovej kabíne vymeniť cca 5x za hodinu. V peci nesmú byť kamene preplnené a horúci vzduch v peci musí cirkulovať a z kachlí odchádzať!
- Na prevádzku sauny je tiež dôležité, aby bol k dispozícii vhodný otvor na odvádzanie vzduchu. Ten by sa mal nachádzať uhlopriečne oproti saunovej peci. Odvádzanie vzduchu je možné zaistiť vyvŕtaním 2 otvorov podľa montážneho návodu (priemer otvoru 70 mm). **V zahrievacej fáze musia byť otvory na odvádzanie vzduchu otvorené.** Pokiaľ pri prevádzke sauny vzniká nepríjemný prievan, je možné **otvor na odvádzanie vzduchu po zahriatí sauny trochu privrieť (nie zavrieť!)** klapkou alebo posúvačom. **Prívodný otvor vzduchu pod pecou musí byť pri prevádzke kachlí vždy otvorený.**
- **POZOR – ak pec kameňmi preplníte alebo inak obmedzíte cirkuláciu vzduchu v peci alebo v saune, tak môže dôjsť k aktivácii tepelnej poistky proti prehriatiu pece, ktorá spotrebič vzhľadom na jeho povahu trvalo odpojí a pec je možné sprevádzkovať iba servisným zásahom (iba ochladenie pece nepomôže).** K aktivácii tepelnej poistky môže dôjsť prakticky iba pri nesprávnom použití pece v rozpore s pokynmi na používanie, takže sa nejedná o záručnú vadu.
- **Kamene v peci sa polievajú vodou, voda sa musí z kameňov vypariť a nesmie pretekať na špirály.**
- **Nadmerné množstvo vody môže spôsobiť šokové ochladenie vykurovacích špirál a ich poškodenie.**
- **Množstvo vody pri polievaní nesmie prekročiť 15 g/m³ objemu kabíny.**
- U saunových pecí s externým riadením je nutné dbať na to, aby boli **oba snímače namontované do miest presne podľa montážneho návodu na externý ovládač.** To je veľmi dôležité pre funkčnosť pece, pretože inak dôjde k ovplyvneniu spínacieho cyklu a saunová pec nebude fungovať správne.
- Termostat / teplomer vždy namontujte uhlopriečne proti saunové peci a cca 30 cm pod stropom.
- Väčšinou sú termostaty zavesené na stenu (povrchová teplota dreva, zvnútra resp. zvonku). Stena sauny nie je izolovaná a vykazuje spravidla ďaleko nižšiu teplotu ako vzduch vo vnútri saunovej kabíny. Tým vznikajú teplotné rozdiely, ktoré robia až 30°C. Presné meranie vzduchu v saune je možné len pomocou elektronického meracieho zariadenia.
- Teplota v saune by mala kolísať medzi 80-90°C. Treba počítať s tým, že teplý vzduch sa hromadí pri strope, preto sa teplota v rôznych výškach môže výrazne líšiť. Teplota pri podlahe by sa mala pohybovať okolo 20-25°C, v úrovni lavíc by mala byť teplota v rozmedzí 65-75°C. Teploty merajte min 10 cm od stien.
- Je tiež nutné zaručiť, aby do miestnosti, v ktorej je saunová kabína inštalovaná, mohol prúdiť dostatok čerstvého vzduchu (okná, vonkajšie dvere), a aby tak mala saunové kachle dostatočný prísun vzduchu.

Ak ste pri montáži dbali vyššie uvedených bodov a dodržíte pri prevádzke sauny všetky potrebné pokyny, budete s vašou saunou aj saunovými pecou plne spokojní po dlhú dobu.